

Vanlige inn- og utganger på en datamaskin

	<p>USB (Universal Serial Bus)</p> <p>Standardtilkobling for skriver, minnepinner, musikkspillere, kameraer m.m.</p>		<p>Lydingang (grønn) Lydutgang (rosa)</p>
	<p>Kensingtonlås</p> <p>Brukes på bærbare, kan festes i en vaier for å hindre tyveri</p>		<p>Nettverksport</p> <p>Tilkobling for nettverkskabel (Internett)</p>
	<p>Skjermutgang (VGA)</p> <p>Tilkobling for ekstern skjerm, projektor e.l.</p>		<p>Telefonutgang</p> <p>Tilkobling for telefonkabel (Internett)</p>
	<p>Firewire (IEEE1394)</p> <p>Standardtilkobling for musikkspillere, kameraer m.m. Mye brukt på MAC.</p>		<p>PCMCIA/PC-kort</p> <p>Standardport for bærbare datamaskiner, brukes til nettverkskort o.a.</p>
	<p>Skriverutgang (parallellport)</p> <p>Utgang for gamle skrivere og skannere.</p>		<p>PS/2</p> <p>Standardport for mus og tastatur på eldre datamaskiner (grønn for mus og lilla for tastaturet)</p>